

www.larius.eu















BOMBA ELÉCTRICA DE PISTÃO

	INTRODUÇÃOp.1	Controlo do anel pressiona-vedantes p.22
	ADVERTÊNCIASp.2	Controlo radiador permutador de calor p.23
Α	PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTOp.3	Controlo da junta de vedação (OR) p.23
В	DADOS TÉCNICOSp.4	PROBLEMAS E SOLUÇÕES p.24
С	DESCRIÇÃO DO APARELHOp.5	M PROCEDIMENTO PARA UMA CORRECTA
	Mensagens de alarmep.7	DESCOMPRESSÃp.25
	Tabela de funçõesp.7	N STITUIÇÃO DAS JUNTAS DE VEDAÇÃO
	Tabela de mensagens de alarmep.8	DO GRUPO DE BOMBAGEM p.26
D	TRANSPORTE E DESEMBALAGEMp.8	Pit stop manutençãop.27
Ε	NORMAS DE SEGURANÇAp.9	Junta de vedação inferiorp.27
	Normas de segurançap.10	Junta de vedação superiorp.29
F	AFINAÇÃO p.10	PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO
	Ligações de tubo flexível e pistolap.10	GRUPPO ELECTROMECÂNICO COMPLETO p.34
	Controlo da alimentação eléctricap.10	DISPOSITIVO DE BOMBAGEM LONGO
	Ligação da máquina à linha eléctricap.12	COMPLETO p.36
	Lavagem da máquina novap.12	DISPOSITIVO DE BOMBAGEM CURTO COMPLETO
	Preparação do produtop.13	PARA PRODUTOS STANDARDp.38
G	FUNCIONAMENTOp.14	GRUPO DE ASPIRAÇÃO E RECIRCULAÇÃO PARA
	Início das operações de trabalhop.14	PRODUTOS STANDARDp.39
	Regulação do jacto de pulverizaçãop.16	S GRUPO DE CONTROLO DE PRESSÃO p.40
Н	LIMPEZA NO FIM DO TRABALHOp.16	T CARRINHOp.42
	Limpeza com produtos à base de	COMANDO ELÉCTRICOp.43
	solventesp.16	MOTOR ELÉCTRICOp.44
	Limpeza com produtos à base de água p.20	W ACESSÓRIOSp.45
П	MANUTENÇÃO ORDINÁRIAp.22	∠ VERSÕESp.51

ESTE APARELHO DESTINA-SE A UMA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL. NÃO ESTÁ PREVISTO UMA UTILIZAÇÃO DIFERENTE DA DESCRITA NESTE MANUAL.

Obrigado por ter escolhido um produto LARIUS s.r.l.

Juntamente com o artigo adquirido irão receber um conjunto de serviços de assistência para vos permitir alcançar os resultados desejados, rapidamente e de forma profissional.

Ediz. 007 - 06/2015



ADVERTÊNCIAS Na tabela a seguir é descrito o significado dos símbolos presentes neste manual, que dizem respeito à utilização, ligação à terra, operações de utilização, manutenção e reparação do aparelho.

Ler atentamente este manual antes de utilizar o aparelho.

Uma utilização incorrecta pode causar danos a objectos e pessoas.

Não utilizar a máquina sob o efeito de drogas ou álcool.

Não modificar o aparelho por razão alguma.



Utilizar produtos e solventes compatíveis com as diferentes partes do aparelho e ler atentamente as advertências do fabricante. Consultar os Dados Técnicos do aparelho presentes no Manual.

Controlar diariamente o aparelho, se existirem partes gastas efectuar a sua substituição utilizando EXCLUSIVAMENTE peças de substituição originais.

Manter crianças e animais afastados da área de trabalho.

Observar todas as normas de segurança.



Assinala o risco de acidente ou dano grave ao aparelho se não for observada a advertência.

Assinala o risco de incêndio ou de explosão se não for observada a advertência.

Eliminar todas as fontes de incêndio tais como chamas piloto, cigarros, tochas eléctricas e coberturas em plástico.

Manter a área de trabalho livre de materiais de refugo.



Utilizar o aparelho SOMENTE em locais bem ventilados.

LIGAR TODOS OS APARELHOS PRESENTES NO LOCAL DE TRABALHO À TERRA.

Não efectuar conexões, não desligar ou acender os interruptores das luzes na presença de vapores inflamáveis.

Se forem observados choques ou descargas eléctricas é necessário interromper imediatamente a operação em curso com a máquina.

Manter um extintor nas imediações da área de trabalho.



Assinala o risco de lesões e esmagamento dos dedos devido à presença de partes móveis do aparelho.

Permanecer afastados das partes em movimento.

Não utilizar o aparelho sem as protecções apropriadas.

Antes de efectuar qualquer operação de controlo ou manutenção do aparelho, observar o processo de descompressão presente neste manual, evitando o risco de accionamento repentino do aparelho.



Assinalam o risco de reacções químicas e riscos de explosão se a advertência não for observada.

Existe o perigo de ferimentos ou lesões graves provocadas pelo contacto com o jacto da pistola, neste caso recorrer IMEDIA-TAMENTE aos cuidados médicos especificando o tipo de produto injectado.

Não pulverizar sem ter instalado a protecção ao bico e ao gatilho da pistola.



Não colocar os dedos sobre o bico da pistola.

No fim do ciclo de trabalho e antes de realizar quaisquer intervenções de manutenção, observar o procedimento de descompressão referido neste manual.



Assinala importantes indicações e conselhos para a eliminação ou a reciclagem de um produto no respeito pelo ambiente.



Assinala o perigo de choque eléctrico se não for observada a advertência e a presença de tensão eléctrica.

Guardar num local sem humidade e não expor à chuva.



Verificar que os cabos não estão danificados.

Desactivar o aparelho e descarregar eventuais resíduos de tensão eléctrica antes de efectuar operações de limpeza e manutenção no aparelho.



Assinala a presença de um borne com cabo para a ligação à terra.


Utilizar SOMENTE extensões de três fios e saídas eléctricas com ligação à terra.

Antes de começar a trabalhar, verificar que o sistema eléctrico possui ligação à terra e está em conformidade com as normas de segurança.



Assinalam a obrigação de utilizar luvas, óculos e máscaras de protecção.

Utilizar vestuário em conformidade com normas de segurança em vigor no país do utilizador.



Não utilizar vestuário com mangas largas, cachecóis, gravatas ou qualquer outro indumento que possa ficar preso nas partes em movimento do aparelho durante o ciclo de trabalho e as operações de controlo e manutenção.





A PRINCÍPIO DE FUNCIONAMEN-

TO

O aparelho THOR é definido "bomba eléctrica de pistão". Uma bomba eléctrica de pistão é um aparelho utilizado para pintura de alta pressão sem o auxílio de ar (por isso a designação "airless"). A bomba é accionada através de um motor eléctrico acoplado a um redutor de engrenagens. Um eixo excêntrico e uma biela permitem obter o movimento alternativo necessário ao funcionamento do pistão do "grupo de bombagem".

O movimento do pistão cria uma depressão. O produto é

aspirado, empurrado em direcção à saída da bomba e enviado através do tubo flexível de alta pressão para a pistola. Um dispositivo electrónico, colocado ao lado da caixa de redução, permite regular e controlar a pressão do material a sair da bomba. Quando este alcança o valor programado, o motor pára e acciona-se novamente quando o valor diminui. Uma válvula de segurança contra as sobrepressões garante a absoluta fiabilidade do aparelho.



Sectores de aplicação	Materiais principais	
Interiores	Argamassas alisantes	Intumescentes
Exteriores	Rebocos auto-nivelantes	Encapsulantes
Edifícios industriais	Rebocos pré-misturados (gra-	Isolantes
	nulometria 0,0)	Impermeabilizantes
Construções industriais	Tapa-poros	Elastómeros
Reestruturações	Gessos	Résinas epóxidicas
Tectos	Enchimentos	Betuminosos

Ediz. 007 - 06/2015 www.larius.eu






B DADOS TÉCNICOS

THOR			
ALIMENTAÇÃO (monofásica)*	230V C.A. 50Hz		
ALIMENTAÇÃO MOTOR-GERADOR	9 Kw com motor assíncrono		
(monofásica)			
POTÊNCIA MOTOR	2,8 kW		
PRESSÃO MÁX DE FUNCIONAMENTO	230 bar		
CAPACIDADE MÁXIMA	7,5 L/min		
SAÍDA MATERIAL	M16 x 1,5 (M)		
PESO	76 Kg		
NÍVEL PRESSÃO SONORA	≤ 60dB(A)		
COMPRIMENTO MÍNIMO	(A) 700 mm		
ALTURA MÍNIMA	(B) 1000 mm		
COMPRIMENTO MÁXIMO	(C) 750 mm		
ALTURA MÁXIMA	(D) 1100 mm		
LARGURA	720 mm		

^{*}Disponível a pedido com voltagens especiais

Partes da bomba em contacto com o material Aço inóx AISI 420B, Teflon (PTFE); Alumínio, Aço zincado






C DESCRIÇÃO DO APARELHO











POS.	Descrição	
1	Motor eléctrico	
2	Pressóstato	
3	Grupo de bombagem	
4	Válvula de recirculação	

POS.	Descrição		
5	Tubo flexível de alta pressão de com-		
	pensação Ø3/8"		
6	Tubo de recirculação		
7	Válvula de segurança		

Ediz. 007 - 06/2015 www.larius.eu

















POS.	Descrição		
8	Filtro de aspiração		
9	Manómetro de controlo de pressão		
10	Pistola manual airless L91X		
11	Bloqueio de segurança do gatilho		

POS.	Descrição		
12	Cabo de ligação à terra com pinça		
13	Dispositivo de controlo		
14	Interruptor ON-OFF		
15	Conexão tubo flexível		



MENSAGEM DE ALARME

Quando o produto a aplicar acaba e a bomba "aspira em vácuo", regula-se em automático com um número mínimo de ciclos. A função das mensagens de alarme está descrita na placa no campo (6).

A tecla (8) permite, a cada pressão, visualizar mensagens no



Depois de uma mensagem de alarme é necessário desligar a máquina para a ligar novamente a seguir através do interruptor (1).

Sempre que a máquina desligar, os condensadores permanecem com carga durante cerca de 5 minutos.

Para evitar o risco de choques eléctricos em caso de desmontagem da caixa eléctrica, aguardar pela descarga completa dos condensadores.



POS.	Descrição		
_ 1	Interruptor ON-OFF		
2	Manípulo de regulação da pressão de		
	trabalho		
3	Pressão mínima		
4	Pressão máxima		
1			

POS.	Descrição		
5	Posição de recirculação do material e		
	lavagem da máquina		
6	Alarmes		
7	Visor de mensagens		
8	Tecla de funções		

TABELA DE FUNÇÕES

Sigla função Tipo de função		Descrição da função	
P Pressão de trabalho (bar) indica a pressão instantânea utilizada durante o ciclo de tr		indica a pressão instantânea utilizada durante o ciclo de trabalho	
J	Corrente motor (A)	indica a amperagem instantânea do motor do aparelho durante o ciclo de trabalho	
Pd Pressão programada (bar) indica a pressão programada antes de		indica a pressão programada antes de iniciar o ciclo de trabalho	
С	Temp. Dissipador (°C)	indica a temperatura do dissipador (em graus centigrados) durante o ciclo de trabalho	
h Horas de trabalho (h) indica as horas totais de trabalho do aparelho		indica as horas totais de trabalho do aparelho	

Ediz. 007 - 06/2015 www.larius.eu





TABELA MENSAGEM DE ALARME

Sigla alarme	Tipo de alarme	Causa	Solução
F1	Corrente máxima	A corrente de absorção do motor é demasiado elevada	Controlar o estado mecânico e hidráuli- co do aparelho. Se necessário, intervir.
F2	Temp. Dissipador	A temperatura do dissipador é dema- siado elevada	Controlar a limpeza das superfícies de dissipação e que o dissipador esteja correctamente ventilado.
F3	Temp. motor	A temperatura do motor é demasiado elevada	Controlar a limpeza das superfícies de dissipação do motor. Controlar a correcta ventilação de arrefecimento.
F4	Tensão máxima	A tensão é demasiado alta	Controlar a ligação à linha eléctrica e repor a tensão correcta nominal
F5	Tensão mínima	A tensão é demasiado baixa	Controlar a ligação à linha eléctrica e repor a tensão correcta nominal.
F6	Ligação à terra	A ligação à terra está danificada ou é inexistente	Controlar o cabo de ligação à terra e, se necessário, proceder à sua substituição. Verificar que a máquina esteja ligada à terra.
F7	Falta sensor pressor	O sensor do pressor está danificado ou não está presente	Substituir
F8	Paragem automática em fase de recirculação (15 minutos)	O aparelho está a efectuar a limpeza	Aguardar que a máquina pare completamente antes de a reutilizar para um novo trabalho

D TRANSPORTE E DESEMBALAGEM

- Respeitar escrupulosamente a orientação da embalagem indicada externamente por legendas ou símbolos.
- Antes de instalar o aparelho, preparar um ambiente adequado com o espaço necessário, a iluminação correcta, o pavimento limpo e liso.



Todas as operações de descarga e movimentação do aparelho são da responsabilidade do utilizador que deverá ter muita atenção para não provocar danos às pessoas ou ao aparelho.

Para a operação de descarga recorrer a pessoal especializado e habilitado (operadores de empilhadores, operadores de gruas etc.) assim como um meio de elevação indicado com capacidade adequada ao peso da embalagem, respeitando todas as normas de segurança.

O pessoal deverá possuir as protecções individuais necessárias.

 O fabricante declina qualquer responsabilidade relativa à descarga e ao transporte do aparelho para o local de trabalho.

- Verificar a integridade da embalagem no momento da entrega. Retirar o aparelho da embalagem e verificar que n\u00e3o sofreu danos durante o transporte.
 - Caso forem detectados componentes danificadas, contactar imediatamente a LARIUS e a empresa transportadora. O prazo limite para as comunicações de danos é de 8 dias a contar da data de recepção do aparelho.

A comunicação deverá ser efectuada por carta registada com aviso de recepção dirigida à LARIUS e à transportadora.



A eliminação dos materiais de embalagem, da responsabilidade do utilizador, deverá ser efectuada em conformidade com as normas em vigor no país de utilização do aparelho.

É boa prática reciclar o mais possível e de forma ecológica os materiais de embalagem.

Ediz. 007 - 06/2015



NORMAS DE SEGURANÇA

- A ENTIDADE PATRONAL É RESPONSÁVEL POR INSTRUIR O PESSOAL SOBRE RISCOS DE ACIDENTE, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA DO OPERADOR E REGRAS GERAIS PARA EVITAR ACIDENTES DE TRABALHO PREVISTOS PELAS DIRECTIVAS INTERNACIONAIS E PELA LEGISLAÇÃO DO PAÍS ONDE O APARELHO É INSTALADO E TAMBÉM SOBRE AS NORMAS EM MATÉRIA DE POLUIÇÃO AMBIENTAL.
- O COMPORTAMENTO DO PESSOAL DEVERÁ RESPEITAR ESCRUPULOSAMENTE AS NORMAS CONTRA ACIDEN-TES DE TRABALHO DO PAÍS ONDE FOI INSTALADO O APARELHO E TAMBÉM AS NORMAS EM MATÉRIA DE POLUIÇÃO AMBIENTAL.



Ler atentamente e integralmente as seguintes instruções antes de utilizar o aparelho. Guardar atentamente as instruções.





A violação ou a substituição não autorizada de uma ou mais partes que compõem o aparelho, a utilização de acessórios, utensílios, de materiais de consumo diferentes dos recomendados pelo fabricante, podem representar perigo de acidente e ilibam o fabricante de responsabilidades civis e penais.

- MANTER ORDEM NA ÁREA DE TRABALHO. DESORDEM NO LOCAL DE TRABALHO COMPORTA PERIGO DE ACI-DENTES.
- MANTER SEMPRE UM BOM EQUILÍBRIO EVITANDO PO-SIÇÕES POUCO SEGURAS.
- ANTES DA UTILIZAÇÃO VERIFICAR CUIDADOSAMENTE QUE NÃO HÁ PARTES DANIFICADAS E QUE O APAREL-HO CONSEGUE EFECTUAR CORRECTAMENTE O SEU TRABALHO.
- OBSERVAR SEMPRE AS INSTRUÇÕES PARA A SEGU-RANÇA E AS NORMAS EM VIGOR.
- NÃO PERMITIR O ACESSO A PESSOAS ESTRANHAS À ÁREA DE TRABALHO.
- NUNCA ULTRAPASSAR AS PRESSÕES MÁXIMAS DE FUNCIONAMENTO INDICADAS.
- NUNCA APONTAR A PISTOLA PARA SI PRÓPRIO OU PARA OUTRAS PESSOAS. O CONTACTO COM O JACTO PODE PROVOCAR FERIDAS SÉRIAS. EM CASO DE FERIDAS PROVOCADAS PELO JACTO DA PISTOLA RECORRER IMEDIATAMENTE AOS CUIDADOS DE UM MÉDICO ESPE-CIFICANDO O TIPO DE PRODUTO INJECTADO, NUNCA SUBESTIMAR UMA LESÃO PROVOCADA PELO JACTO DE UM FLUIDO.

- RETIRAR SEMPRE A ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA ELIBER-TAR A PRESSÃO NO CIRCUITO ANTES DE EFECTUAR QUALQUER TIPO DE CONTROLO OU DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO APARELHO.
- NUNCA MODIFICAR PECA ALGUMA DO APARELHO. VERIFICAR REGULARMENTE AS COMPONENTES DO SISTEMA. SUBSTITUIR AS PECAS DANIFICADAS OU GASTAS.
- APERTAR E VERIFICAR TODAS AS UNIÕES DE LIGAÇÃO ENTRE A BOMBA, O TUBO FLEXÍVEL E A PISTOLA ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.
- UTILIZAR SEMPRE O TUBO FLEXÍVEL PREVISTO NO EQUIPAMENTO STANDARD DE TRABALHO. A UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS OU EQUIPAMENTO DIFERENTES DOS RECOMENDADOS NO PRESENTE MANUAL PODE CAU-SAR ACIDENTES.
- O FLUIDO PRESENTE NO TUBO FLEXÍVEL PODE SER MUITO PERIGOSO, MANUSEAR O TUBO FLEXÍVEL COM CUIDADO. NÃO RETIRAR O TUBO FLEXÍVEL PARA DESLOCAR O APARELHO. NUNCA UTILIZAR UM TUBO FLEXÍVEL DANIFICADO OU REPARADO.







A velocidade elevada de passagem do produto no tubo flexível pode criar electricidade estática que se manifesta com pequenas descargas e faíscas. Recomenda-se a ligação do aparelho à terra. A bomba está ligada à terra através do fio de massa do cabo de alimentação eléctrica. A pistola está ligada à terra mediante o tubo de alta pressão flexível. Todos os objectos condutores que estejam na proximidade da área de trabalho devem ser ligados à terra.

- ÉRIGOROSAMENTE PROIBIDO PULVERIZAR PRODUTOS INFLAMÁVEIS OU SOLVENTES EM AMBIENTES FECHA-DOS.
- É RIGOROSAMENTE PROIBIDO UTILIZAR O APARELHO EM AMBIENTES SATURADOS DE GASES POTENCIAL-MENTE EXPLOSIVOS.







Verificar sempre a compatibilidade do produto com os materiais que compõem o aparelho (bomba, pistola, tubo flexível e acessórios) com os quais poderá entrar em contacto. Não utilizar tintas ou solventes que contêm hidrocarbonetos halogenados (como o cloreto de metileno). Estes produtos em contacto com partes em alumínio podem causar reacções químicas perigosas com risco de explosão.





SE O PRODUTO A UTILIZAR FOR TÓXICO EVITAR A INALAÇÃO E O CONTACTO UTILIZANDO LUVAS, ÓCULOS EMÁSCARA DE PROTECÇÃO INDICADAS.



TOMAR MEDIDAS DE PROTECÇÃO APROPRIADAS PARA OS OUVIDOS CASO SE TRABALHE NAS PROXIMIDADES DO APARELHO.

Normas de segurança

- Verificar que o interruptor esteja em "OFF" antes de colocar a ficha do cabo de alimentação na tomada eléctrica.
- Não transportar o aparelho ligado à rede de alimentação.
- Tirar a ficha da tomada se o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou de substituição de acessórios.
- Não arrastar o aparelho nem retirar a ficha puxando pelo cabo de alimentação.
- Proteger o cabo do calor, dos óleos minerais e das arestas cortantes.
- Se o aparelho for utilizado em ambientes externos, utilizar somente uma extensão idónea para o efeito e com indicações para o uso exterior.



Nunca tentar alterar indevidamente os valores de calibragem dos instrumentos.

- Ter atenção à haste de bombagem em movimento. Cada vez que se intervém nas imediações da máquina, esta deverá ser parada.
- Para evitar acidentes, as reparações das partes eléctricas devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado.

F AFINAÇÃO

LIGAÇÕES DE TUBO FLEXÍVEL E PISTOLA


 Ligar o tubo flexível de alta pressão (F1) à bomba (F2) e à pistola (F3), tendo o cuidado de apertar bem as uniões (aconselha-se a utilização de duas chaves).

NÃO utilizar vedantes de roscas nas uniões.

ACONSELHA-SE a fixar um manómetro de alta pressão (ver página "acessórios") na saída da bomba para a leitura da pressão do produto.

Recomenda-se a utilização do tubo previsto no equipamento standard de trabalho ().


NUNCA utilizar um tubo flexível danificado ou reparado.



CONTROLO DA ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA



Verificar que a instalação eléctrica tenha ligação à terra e esteja em conformidade.




 Verificar que a tensão de rede corresponde à indicada nos dados da placa do aparelho.





 O cabo eléctrico de alimentação do aparelho é fornecido sem ficha. Utilizar uma ficha eléctrica que garante a ligação à terra da instalação. A colocação da ficha ao cabo eléctrico deve ser efectuada por um electricista ou por uma pessoa competente.






o equipamento e a tomada, esta deve possuir as mesmas características do cabo fornecido com o equipamento (secção mínima do fio 4 mm²)e ter um comprimento máx de 50 metros. Comprimentos superiores e diâmetros inferiores podem provocar excessivas falhas de electricidade e um funcionamento anómalo do aparelho.

Caso se queira utilizar uma extensão eléctrica entre

O aparelho THOR possui um cabo de ligação à terra adicional externo ligado à haste do grupo de bombagem, com a pinça (F4) para o efeito, de modo a evitar que o operador corra risco devido a choques eléctricos ou electricidade estática.



Para evitar choques eléctricos durante a desmontagem e controlo do sistema electrónico, aguardar 5 minutos depois de ter desligado o cabo de alimentação, de modo que a electricidade armazenada pelos condensadores durante o trabalho seja dissipada.

Para além disso, é necessário controlar o estado do cabo de ligação à terra de modo a evitar o risco de choques eléctricos.




Antes de efectuar algum controlo sobre o aparelho (manutenção, limpeza, substituição das peças) desligar a máquina e aguardar pela paragem completa.




Durante os processos de controlo, permanecer afastado das partes eléctricas e em movimento para evitar riscos de choques eléctricos e de esmagamentos das mãos.


ATENÇÃO:













extensão de três fios.

Utilizar EXCLUSIVAMENTE os cabos de

 Evitar o contacto directo com a chuva. Guardar o aparelho num local seco e sem humidade.





LIGAÇÃO DO APARELHO À REDE ELÉCTRICA




Antes de efectuar a ligação à alimentação do aparelho, verificar que o sistema eléctrico tenha ligação à terra e esteja em conformidade.



Verificar o correcto posicionamento da pinça (F4) fornecida com o equipamento de modo a efectuar uma ligação correcta à terra do grupo de bombagem do aparelho.

- Verificar que o interruptor (F5) esteja em "OFF" (0) antes de colocar a ficha do cabo de alimentação na tomada eléctrica.
- Posicionar o manípulo de regulação da pressão (F6) na posição "MIN" (rodar no sentido anti-horário).






LAVAGEM DO APARELHO NOVO

O aparelho foi testado na fábrica com óleo mineral leve que permaneceu no interior do sistema de bombagem como protecção. Portanto antes de aspirar o produto é necessário realizar uma lavagem com diluente.


- Levantar o grupo de aspiração e imergir no balde que contém o líquido de lavagem.
- Conectar a pinça a um ponto de ligação à terra.



Verificar que a pistola (F3) não possui o bico.




Pressionar o interruptor (F5) do aparelho para "ON" (I).





 Rodar o manípulo de regulação (F6) da pressão no sentido horário até à posição "RECIRCULAÇÃO E LAVAGEM" (Símbolo gotas).







Manter a pistola em contacto com a borda do contentor metálico (F7).

 Apontar a pistola para dentro de um recipiente de recolha (F7) e manter premido o gatilho (de modo a expelir o óleo presente) até começar a sair o líquido limpo. Neste ponto largar o gatilho.



Utilizar um contentor (F7) em metal.

Para evitar o risco de choques eléctricos, colocar o recipiente de recolha em cima de uma superfície com ligação à terra (por ex. cimento) e não em superfícies que isolem o recipiente da terra.

- Extrair o tubo de pesca e retirar o balde do líquido de limpeza.
- Apontar agora a pistola (F8) para dentro do recipiente (F7) e premir o gatilho para recuperar o líquido de limpeza remanescente.
- Assim que a bomba começa a rodar em vazio, pressionar o interruptor (F5) para "OFF" (0) de modo a desligar o aparelho.





É rigorosamente proibido borrifar produtos em ambientes fechados, recomenda-se também o posicionamento com a pistola distante da bomba de modo a evitar o contacto entre os vapores de solvente e o motor eléctrico.



Para efectuar a eliminação dos líquidos de lavagem consultar as disposições das Normas em vigor em cada um dos países e actuar em conformidade. Qualquer irregularidade praticada pelo Cliente antes, durante ou depois da eliminação dos líquidos de lavagem, ao abrigo e em função da aplicação das Normas em vigor na matéria, é da responsabilidade exclusiva do próprio.

Nesta altura a máquina está pronta. Caso se queiram utilizar tintas de água, para além da lavagem com solvente, aconselha-se uma lavagem com água e sabão e a seguir com água limpa.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO



VERIFICAR QUE O PRODUTO PODE SER UTILIZADO NUMA APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO AIRLESS.

Misturar e filtrar o produto antes da utilização.




Verificar que o produto que se quer pulverizar seja compatível com os materiais com os quais foi construído o aparelho (aço inoxidável e alumínio). Para tal consultar o fornecedor do produto.




Não utilizar produtos que contêm hidrocarbonetos halogenados (como o cloreto de metileno). Estes produtos em contacto com partes em alumínio podem causar reacções químicas perigosas com risco de explosão.

PARA PRODUTOS DENSOS RETIRAR O FILTRO



Imergir o tubo aspirante (G1) no balde de produto.



G FUNCIONAMENTO


INÍCIO DAS OPERAÇÕES DE TRABALHO



Verificar que a instalação eléctrica tenha ligação à terra e esteja em conformidade.


Verificar que a pinça de ligação à terra esteja correctamente posicionada para garantir uma ligação segura do grupo de bombagem à terra.


Utilizar o aparelho somente depois de ter concluído todas as operações de AFINAÇÃO descritas nas páginas anteriores.






Abrir a torneira de recirculação (G3).











Rodar o manípulo de regulação (G5) da pressão no sentido horário até à posição "RECIRCULAÇÃO E LAVAGEM" (Símbolo gotas).





- Verificar que o produto efectua a reciclagem a partir do tubo de recirculação (G6).
- Abrir a torneira de recirculação (G3).



A seguir a máquina continuará a aspirar o produto para encher por completo o tubo flexível até à pistola, parando depois automaticamente no valor de pressão programado.



REGULAÇÃO DO JACTO DE PULVERIZAÇÃO

Rodar lentamente o manípulo de regulação da pressão (G5) no sentido horário até alcancar o valor de pressão que garante uma boa pulverização do produto.






- Uma pulverização irregular e acentuada nos lados indica uma pressão de funcionamento demasiado baixa. Pelo contrário uma pressão demasiado elevada provoca uma neblina excessiva (overspray) com desperdiço de material.
- Não pulverizar sem deixar simultaneamente avançar lateralmente a pistola (direita-esquerda) de modo a evitar excessiva sobreposição de produto.
- Proceder sempre com passagens regulares em bandas paralelas.
- Manter uma distância constante entre a pistola e a superfície a pintar e permanecer perpendicular a ela.



NUNCA apontar a pistola para si próprio ou para outras pessoas.

O contacto com o jacto pode provocar feridas sérias.




No caso de feridas provocadas pelo jacto da pistola, recorrer imediatamente aos cuidados médicos especificando o produto injectado.



Válvula de segurança: Quando se trabalha ao máximo da pressão disponível, ao largar o gatilho da pistola, podem manifestar-se aumentos de pressão repentinos. Neste caso a válvula de segurança (G6) abre-se automaticamente, descarregando parte do produto do tubo de recirculação (G7), e a seguir volta a fechar-se de modo a restabelecer as condições de trabalho iniciais.V

A válvula (G6) tem uma dupla função:

- segurança: abre a passagem a picos de pressão superiores a 280÷300 bar;
- regulação: Repõe a pressão de trabalho ao valor de 250 bar, nivelando a histerese no funcionamento hidráulico.



III LIMPEZA NO FIM DO TRABALHO


LIMPEZA COM PRODUTOS À BASE DE SOLVENTES




Verificar que a instalação eléctrica tenha ligação à terra e esteja em conformidade.





- Reduzir a pressão ao mínimo (rodar o manípulo de regulação (H1) da pressão no sentido anti-horário).
- Pressionar em OFF (0) o interruptor (H2) que se encontra na protecção do motor eléctrico, de modo a desligar o aparelho.






- Manter premido o gatilho da pistola.
- Abrir a torneira de recirculação (H3) para libertar a pressão no circuito.





- Desatarraxar o bico da pistola).
- Pressionar o interruptor (H2) do aparelho em "ON" (I).














Rodar no sentido horário o manípulo de regulação (H1) da pressão até à posição "RECIRCULAÇÃO E LAVAGEM" (Símbolo gotas).





Fechar a torneira de recirculação (H3).



Apontar a pistola (H4) para dentro de um recipiente de recolha do líquido de limpeza (H5) e manter premido o gatilho de modo a expelir o produto residual até começar a sair o líquido limpo. Neste ponto largar o gatilho.



Manter a pistola em contacto com a borda do contentor metálico (H5).



Utilizar um contentor (H5) em metal. Para evitar o risco de choques eléctricos, colocar o recipiente de recolha em cima de uma superfície com ligação à terra (por ex. cimento) e não em superfícies que isolem o recipiente da terra.

Verificar que o líquido de limpeza efectua a reciclagem a partir do tubo de recirculação.



Verificar que a máquina aspira o líquido de lavagem limpo; pôr a recircular o líquido de limpeza num outro contentor sem o misturar com o líquido de limpeza a utilizar.

Aconselha-se que o líquido de limpeza recircule durante, pelo menos, 15 minutos.




Para efectuar a eliminação dos líquidos de lavagem consultar as disposições das Normas em vigor em cada um dos países e actuar em conformidade. Qualquer irregularidade praticada pelo Cliente antes, durante ou depois da eliminação dos líquidos de lavagem, ao abrigo e em função da aplicação das Normas em vigor na matéria, é da responsabilidade exclusiva do próprio.






- Levantar novamente o tubo de pesca e retirar o balde do líquido de limpeza.
- Apontar agora a pistola (H4) para dentro do recipiente (H5) e premir o gatilho para recuperar o líquido de limpeza remanescente.



 Assim que a bomba começa a rodar em vazio, pressionar o interruptor (H2) em "OFF" (0) de modo a desligar o aparelho.



 Se for previsto um longo período de inactividade aconselhase a aspirar e a deixar dentro do sistema de bombagem e do tubo flexível óleo mineral leve.



Antes de voltar a utilizar o aparelho observar o procedimento de lavagem.


 Recuperar e armazenar o líquido de limpeza em recipientes específicos para o efeito.




Verificar que a máquina aspira o líquido de lavagem limpo; pôr a recircular o líquido de limpeza num outro contentor sem o misturar com o líquido de limpeza a utilizar.

Aconselha-se que o líquido de limpeza recircule durante, pelo menos, 15 minutos.

Desmontar a válvula (H6) e o tubinho de "afinação e segurança" (H7), limpar com cuidado e montar tudo novamente na ordem inversa à desmontagem.







Montar novamente a válvula aparafusando por completo a parte superior (H6).



No caso de lavagem de produtos pesados (como por ex. gessos etc.), aconselha-se a lavagem com fluxo contínuo de água que deverá depois ser eliminada de modo a evitar depósitos dentro do aparelho.

LIMPEZA COM PRODUTOS À BASE DE ÁGUA





Verificar que a instalação eléctrica tenha ligação à terra e esteja em conformidade.

Reduzir a pressão ao mínimo (rodar o manípulo de regulação (H1) da pressão no sentido anti-horário).




Pressionar em OFF (0) o interruptor (H2) que se encontra na protecção do motor eléctrico, de modo a desligar o aparelho.






- Manter premido o gatilho da pistola.
- Abrir a torneira de recirculação (H3) para libertar a pressão no circuito.






- Levantar o tubo aspirante e substituir o balde do produto com um balde vazio (H8).
- Ligar um tubo flexível de borracha (H9) a uma torneira de água (H10) e encher o balde (H8).
- Colocar um balde vazio para recuperar a água (H11) debaixo do tubo de recirculação (H12).
- Premir o interruptor (H2) para ON (/) e rodar ligeiramente o manípulo de regulação (H1) da pressão em sentido horário de modo a colocar em funcionamento a máquina até accionar o motor.




Ediz. 007 - 06/2015




- Accionar o ciclo de lavagem da bomba até sair água limpa do tubo de recirculação (H12).
- Fechar a torneira de recirculação (H3).



- Levantar o tubo de pesca e o tubo de borracha (H9) e retirar o balde de água (H8).
- Apontar agora a pistola (H4) para dentro do recipiente (H5) e premir o gatilho para recuperar o líquido de limpeza remanescente.



Assim que a bomba começa a rodar em vazio, pressionar o interruptor (H2) para OFF (0) de modo a desligar o aparelho.



Se for previsto um longo período de inactividade aconselhase a aspirar e a deixar dentro do sistema de bombagem e do tubo flexível óleo mineral leve.



Antes de voltar a utilizar o aparelho observar o procedimento de lavagem.



No caso de paragens prolongadas do aparelho, efectuar as operações de limpeza descritas anteriormente de acordo com o tipo de produto utilizado.

No caso de paragens curtas, aspirar alguma água e deixar o dispositivo de bombagem imergido no balde (H8) durante alguns minutos.

MANUTENÇÃO ORDINÁRIA

CONTROLO DO ANEL PRESSIONA-VEDANTES

As juntas de vedação não necessitam de ser reguladas. O anel é utilizado apenas para a montagem e desmontagem das juntas de vedação e para atestar o óleo.



Desligar sempre a alimentação eléctrica e libertar a pressão no dispositivo de bombagem (abrir a válvula de descarga) antes de efectuar as operações de manutenção.

Aguardar 30 segundos antes de proceder com as operações de manutenção, de modo a eliminar por completo alguma eventual tensão eléctrica residual.




- Utilizar o lubrificante (I1) fornecido com a máquina (ref. 16325) para facilitar o deslizamento do pistão no interior da caixa estanque e interpor o óleo ao ar.
- Antes de cada dia de trabalho, controlar que o anel esteja cheio de óleo hidráulico (ref. 16325); o óleo favorece o deslizamento do pistão e impede que o material que sai das juntas de vedação, seque quando se pára a máquina.

Anel dentado para atestar o óleo -



- O anel dentado (I2) deve ser atarraxado até ao fim.
 Cada 100 horas de trabalho controlar, com uma pressão de 0 bar, que continua bem apertado.
- O pino (I3) fornecido com o aparelho (ref. 20144) serve para apertar e abrir o anel dentado de bloqueio do dispositivo de bombagem, que deverá estar sempre apertado funcionando como uma contra-porca de bloqueio.






CONTROLO RADIADOR PERMUTADOR DE CALOR

Manter o permutador de calor (I4) da centralina electrónica de controlo sempre limpo de modo a garantir a troca de calor com o ambiente.


Aconselha-se a efectuar a limpeza com um jacto de ar comprimido.



CONTROLO DA JUNTA DE VEDAÇÃO (OR)

Verificar que não há fugas de material pelo orifício de segurança (15) presente na base da protecção.

Se necessário, efectuar a substituição da junta de vedação do sensor de pressão.









PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Causa	Solução
O aparelho não entra em funcio- namento	 Falta de tensão; Fortes falhas de tensão na rede; Interruptor on-off desligado; Pressóstato avariado; Caixa de comandos eléctricos do motor avariada; A linha do material a sair da bomba está já sob pressão; O produto está solidificado no interior da bomba; 	 Verificar se está correcta a ligação à linha eléctrica; Controlar o cabo da extensão; Verificar que o interruptor on-off esteja em "on" e rodar ligeiramente em sentido horário o manípulo de regulação da pressão; Verificar e eventualmente substituílo; Verificar e eventualmente substituílo; Abrir a válvula de descarga para libertar a pressão no circuito; Abrir a válvula de descarga para libertar a pressão no circuito e desligar a máquina. Desmontar o grupo de bombagem e o pressóstato e limpar;
O aparelho não aspira o produto	 Filtro de aspiração obstruído; Filtro de aspiração demasiado fino; O aparelho aspira ar; 	 Limpá-lo e substituí-lo; Substituí-lo com um filtro de malha mais grossa (com produtos muito densos retirar o filtro); Verificar o tubo de aspiração;
O aparelho aspira mas não alcança a pressão desejada	 Falta o produto; O aparelho aspira ar; A válvula de descarga está aberta; As juntas de vedação do grupo de bombagem estão gastas; Válvula de aspiração ou de alimentação suja; 	 Acrescentar o produto; Verificar o tubo de aspiração; Fechar a válvula de descarga. Substituir as juntas de vedação; Desmontar o grupo de bombagem;
Ao pressionar o gatilho a pressão reduz-se notavelmente	 O bico é demasiado grande ou está gasto; O produto está demasiado denso; O filtro da coronha da pistola é demasiado fino; 	 Substituí-lo por um mais pequeno; Se possível, diluir o produto; Substituí-lo com um filtro com malha mais grossa;
A pressão é normal mas o produto não é pulverizado. Saída de material do parafuso pressiona-vedante	 O bico está parcialmente obstruído; O produto está demasiado denso; O filtro da coronha da pistola é demasiado fino; 	 Limpá-lo e substituí-lo; Se possível, diluir o produto; Substituí-lo com um filtro com malha mais grossa;
A pulverização não é perfeita	O bico está gasto;	Substituí-lo;
A máquina não pára quando se larga o gatilho da pistola (o motor roda lentamente e a barra do pi- stão continua a subir e/ou descer)	 As juntas de vedação do grupo de bombagem estão gastas; Válvula de aspiração ou de alimen- tação suja; Válvula de descarga defeituosa; 	 Substituir as juntas de vedação; Desmontar o grupo de bombagem e limpar; Verificar e eventualmente substituí- lo;
Fuga de material pela tampa	Fuga de material pelo OR de vedação.	Substituir o OR.



Desligar sempre a alimentação eléctrica e libertar a pressão antes de efectuar qualquer tipo de controlo ou de substituição das peças da bomba (seguir o "procedimento correcto de descompressão").





M PROCEDIMENTO PARA UMA DESCOMPRESSÃO CORRECTA





Verificar que a instalação eléctrica tenha ligação à terra e esteja em conformidade.

- Reinicializar o manípulo de regulação de pressão.
- Premir o interruptor (M1) em OFF (0) de modo a desligar o aparelho.
- Abrir a torneira de descarga (M2) sempre no sentido antihorário para libertar a pressão residual.
- Direccionar a pistola para dentro do recipiente (M3) de recolha do produto e pressionar o gatilho para libertar a pressão. No final bloquear novamente o dispositivo de segurança (M4).









ATENÇÃO:



Se após estas operações suspeitar que o aparelho esteja ainda em pressão por causa do bico obstruído ou do tubo flexível obstruído, actuar da seguinte forma:





- Desbloquear o dispositivo de segurança.
- Direccionar a pistola para o recipiente de recolha do produto e pressionar o gatilho para libertar a pressão.
- Desapertar muito lentamente a uni\u00e3o de liga\u00e7\u00e3o do tubo flex\u00edvel \u00e0 pistola.
- Proceder à limpeza ou substituição do tubo flexível e do bico.



N SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DE VEDAÇÃO DO GRUPO DE **BOMBAGEM**

Verificar, cada vez que se utiliza a máquina, se existem fugas de material na parte superior do anel dentado.

Caso se verifiquem fugas de material quando a bomba trabalha à pressão programada, proceder da seguinte forma:

Aconselha-se a efectuar esta operação após ter concluído a limpeza da máquina.




Desligar sempre da alimentação eléctrica e libertar a pressão antes de continuar com as operações (observar o "procedimento correcto de descompressão").




As juntas de vedação são auto-reguláveis. Assim que for detectada a fuga devem ser substituídas.


- Desconectar o tubo de alimentação do produto (N1) do grupo de bombagem desatarraxando a porca (N2).
- Desapertar o anel dentado de fixação (N3) com o respectivo pino de fecho (Ref. 20144).




Ref. 20144

Desprender a cobertura em plástico (N4) e aparafusar o utensílio (N5) para o efeito fornecido com a máquina (ref. 20213) no furo roscado do pino de vedação (N6).






Com uma chave de fendas (N7) rodar o motor (N8) até situar a haste do pistão no ponto inferior do seu percurso.



Retirar o pino (N6) do seu alojamento.



Desaparafusar, conforme indicado, o dispositivo de bombagem (N9) do seu alojamento.






PIT STOP MANUTENÇÃO


Para a substituição das vedações superiores e inferiores, o tempo necessário é cerca de 20 minutos.

Prender o corpo de bombagem inferior (N9) num torno e desaparafusá-lo com uma chave 60;




Junta de vedação inferior

Retirar a haste do pistão (N10) e tirar a manga do grupo de bombagem (N11);




Prender num torno a válvula de haste (N12);







Com uma chave 22 desapertar a haste inferior (N13);




Com uma chave de fendas retirar as duas juntas circulares de vedação abertas (N14) e substituí-las;






Desapertar por completo a válvula de haste (N15), verificar que a superfície do alojamento da esfera (N16) em contacto com a esfera (N17) não está danificada. Se estiverem gastas, substituí-las;



Utilizando uma chave de fendas retirar a junta de vedação (N18) e substituí-la respeitando a orientação (conforme ilustrado);




Voltar a atarraxar a válvula de haste (N15) (ref. 20139) e apertar bem, utilizando um torno para bloquear a válvula. Para o aperto utilizar uma chave de 22mm.





Junta de vedação superior

Retirar o anel dentado de vedação (N19);



Retirar o anel (N20);



Com uma chave de fendas retirar o anel (N20) e substituí-lo com um novo;



Com uma chave de fendas retirar o anel (N22);



Com uma chave de fendas retirar o segundo anel (N23) posicionado debaixo do anel (N22) e colocar um anel novo (N23) na mesma posição;






A operação de posicionamento do anel (N22) exige uma atenção especial durante a montagem.


Ajudar a colocação alavancando no diâmetro externo do anel (N22), alavanca de fora para dentro facilitando a colocação no alojamento, tendo atenção em não estragar as superfícies de contacto do anel.

Lubrificar com massa consistente antes da montagem.





Retirar os OR (N24 e N27) da válvula de base (N25) e o anel de vedação (N26) e, se necessário, substituí-los. Voltar a montar as componentes respeitando a ordem (conforme indicado na foto);






O alojamento da esfera (N16) alarga-se de um lado, onde irá apoiar-se a esfera (N17).



Aparafusar novamente o anel dentado de vedação (N19) sobre o corpo de bombagem, sem bloqueá-lo;



Retirar a vedação manga-cilindro (N28) e substituí-la por uma nova;







Lubrificar a manga (N29) com massa consistente utilizando um pincel;




Colocar a manga (N29) no grupo de bombagem inferior (N30);



A manga do grupo e bombagem alarga-se apenas numa extremidade (N31) de modo a facilitar o acoplamento com as juntas de vedação da haste. Prestar atenção ao sentido da montagem (ver desenho detalhado).

Colocar a haste do pistão completa (N32) lubrificando as juntas de vedação (N33) com massa consistente;






Aparafusar a válvula de base completa (N25) juntamente com a manga (N28);




Para garantir uma estanqueidade correcta, apertar com força a válvula de base (N25) com uma chave de 60mm.







- Quando se volta a montar o grupo de bombagem na máquina, é necessário que a haste se encontre no ponto superior máximo.
- Colocar a haste na biela e inserir o pino de fixação (N6).



Apertar o corpo de bombagem até ao fim e se a conexão dos tubos de alimentação não corresponder à orientação necessária, desatarraxar o corpo de bombagem até haver correspondência entre a conexão e a posição correcta e depois proceder ao bloqueio mediante anel dentado (N34) e o pino (N35) fornecido com o equipamento (ref. 20144).



Fechar o anel dentado de vedação (N36) até ao fim.



Lubrificar o anel dentado superior (N37) com óleo (N38) (ref. 16325);

Anel dentado para atestar o óleo N37



Voltar a montar o anteparo de inspecção (N39);



Para executar correctamente a sequência da montagem, consultar a imagem detalhada na página 36.






PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO






O GRUPO ELECTROMECÂNICO COMPLETO





Pos.	Código	Descrição	Q.de	Pos.	Código	Descrição	Q.de
1	20241	Motor el. 220V 50Hz	1	19	20212	Chapa porta-lata	1
2	37177	Parafusos	4	20	69011	Parafuso	2
3	34009	Arruela	8	21	20202	Tampa de redução	1
4	20250	Chumaceira completa	2	22	20267	Grupo tampa	1
5	20253	Chumaceira	2	23	20268	Parafuso	2
6	20254	Chumaceira	2	24	20270	Lubrificador	1
7	20257	Chumaceira	2	25	20214	Anel de fixação	1
8	69107	Parafuso M10x80	4	26	20215	Etiqueta frontal	1
9	20258	Grupo reenvio dentado	1	27	34020	Rebite	6
10	20259	Grupo excêntrico	1	28	20272	Manilha de cabeça quadrada	1
11	20262	Biela completa	1	29	20216	Chapa de protecção	1
12	20263	Mola de posicionamento	1	30	20514	Casquilhos espaçadores	4
13	20210	Perno do disp. de bombagem	1	31	81033	Arruela plana 10	4
14	20264	Pino de centragem	2	32	20245	Parafuso M4x10	1
15	20265	Casquilho guia	1	33	20285	Anel	1
16	20266	Raspador	1	34	20278	Pino	1
17	5378	Parafuso	2	35	30274	Etiqueta de advertências	1
18	20211	Anteparo de inspecção	1				
				1			


Pos	Código	Descrição	Q.de
4		Chumaceira completa	2
5		Chumaceira	2
6		Chumaceira	2
7		Chumaceira	2
15		Casquilho guia	1
16	20240	Raspador	1
17		Parafuso	2
21		Tampa de redução	1
25		Anel de fixação	1
26		Etiqueta frontal	1
27	27 Rebite		6





P DISPOSITIVO DE BOMBAGEM LONGO COMPLETO

ATENÇÃO: para cada peça solicitada indicar sempre o código e a quantidade.






Pos.	Código	Descrição	Q.de	Pos.	Código	Descrição	Q.de
1	20100	Dispositivo de bombagem longo	1	17	20107	Haste superior	1
		completo produtos pesados		18	20137	Grupo haste produtos pesados	1
2	20101	Filtro de aspiração	1	18	20146	Grupo haste produtos standard	1
3	20130	Válvula montada	1	19	20108	Manga	1
4	19296	Vedante	1	20	20109	Junta de vedação manga-cilindro	1
5	20131	OR	1	21	20110	Corpo de bombagem inferior	1
6	95029/1	Receptáculo esfera	1	22	20111	Vedante	1
7	20149	Esfera de fecho	1	23	20112	Corpo de bombagem superior	1
8	19273	Guia esfera	1	24	20138	Faixa de guia superior	2
9	20132	OR	2	25	20139	Junta de vedação superior	1
10	20133	Grupo da válvula de base para	1	26	20113	Anel de vedação	1
		produtos pesados.		27	20114	Anel de aperto	1
10	20145	Grupo da válvula de base para	1	28	20140	Grupo manga produtos pesados	1
		produtos standard				Grupo manga produtos standard	
11	20134	Grupo válvula de haste	1	28	20147	Adaptador	1
12	16120	Esfera	1			Pino	
13	20135	Faixas de vedação inferior	2	29	95230/1	Anel	1
14	20136	Junta de vedação inferior	1	30	81106	Pinos	3
15	20105	Haste inferior	1	31	20122		1
16	20106	Vedante	1	32	20144		1

Ediz. 007 - 06/2015 www.larius.eu 37



Q DISPOSITIVO DE BOMBAGEM CURTO COMPLETO PARA **PRODUTOS STANDARD**

ATENÇÃO: para cada peça solicitada indicar sempre o código e a quantidade.





Pos.	Código	Descrição	Q.de	Pos.	Código	Descrição	Q.de
1	20141	Kit dispositivo de bombagem para	-	6	20116	Haste curta	1
		produtos standard		7	20142	Dispositivo de bombagem curto	1
2	96099	Manga de vedação	1			completo para produtos standard	
3	19295	União de aspiração	1			Alojamento esfera	
4	20148	Esfera	1	8	20143	Curva 90°	1
5	19297	Guia esfera	1	9	20172		1




R GRUPO DE ASPIRAÇÃO E RECIRCULAÇÃO PARA PRODUTOS **STANDARD**

ATENÇÃO: para cada peça solicitada indicar sempre o código e a quantidade.








Pos.	Código	Descrição	Q.de	Pos.	Código	Descrição	Q.de
1 2 3 4 5 6 7	3373 3387 18350 85012 20557 20555 20556	Redução União Campânula dispersão Filtro Tubo recirculação Tubo segurança Tubo aspiração	1 1 1 1 1 1	8 9 10 11 12	20550 18377 18378 18353 18352 18351	Tubo recirculação + tubo segurança + tubo aspiração Redução União rotativa Tubinho Terminal de terra Campânula	1+1 +1 1 1 1 1

Ediz. 007 - 06/2015 www.larius.eu



S GRUPO DE CONTROLO DE PRESSÃO








Pos.	Código	Descrição	Q.de	Pos.	Código	Descrição	Q.de
1	20400	Grupo completo	1	21	20423	Grupo completo válvula de se-	1
2	20401	Conjunto de controlo	1			gurança	
3	20457	Pressóstato digital	1	22	3645	OR	1
4	20402	Protecção	1	23	20459	Corpo válvula + alojamento esfera	1
5	20450	Prensa-cabo	1	24	8807	OR	1
6	20436	Parafuso	4	25	20458	Grupo pino de fecho	1
7	20452	Tampa Gj 3/8 cabeça hexagonal	1	26	20435	Mola amarela	1
		A.P. (Alta Pressão)		27	20417	Tampa válvula	1
8	20430	Parafuso	2	28	34109	Adaptador	2
9	96255	União AP	1	29	20455	Grupo tubo de alimentação	1
10	20460	União de bloqueio	1	30	33026	Junta de vedação	1
11	20418	Tubo descarga segurança	1	31	20514	Casquilho	2
12	20451	Tubo curvo AP	1	32	33007	Vedante	1
13	33035	Torneira AP FF 1/2" esfera	2	33	20413	Etiquetas de advertências	1
14	20403	Grupo tubo curvo	1	34	20419	Anel espaçador	1
15	20412	Tubo de descarga	1	35	20445	Alavanca 3/4"	1
16	18350	Grupo campânula de dispersão	1	36	8071	Vedante	1
17	33006	União saída material	1	37	30439	Etiqueta de advertências	1
18	33010	Vedante	2	38	20421	Anel vedante	1
19	33005	Arruela	6	39	34020	Rebite ø 2,5	1
20	95158	Porca	2	40	20175	Etiqueta dados técnicos	1

Ediz. 007 - 06/2015 www.larius.eu 41



CARRINHO

ATENÇÃO: para cada peça solicitada indicar sempre o código e a quantidade.




Pos.	Código	Descrição	Q.de	Pos.	Código	Descrição	Q.de
-	20300	Carrinho completo standard	-	5	18902	Cavilha	2
1	20301	Cabo para segurar	1	6	20305	Arruela bloqueio roda	2
2	95159	Tampa tubo	2	7	20303	Roda Ø300 mm	2
3	18914	Casquilho	2	8	20304	Tampa tubo	2
4	20302	Carrinho	1				
		-					



U COMANDO ELÉCTRICO

ATENÇÃO: para cada peça solicitada indicar sempre o código e a quantidade.



Pos.	Código	Descrição	Q.de	Pos.	Código	Descrição	Q.de
-	20350	Centralina electrónica completa	-	10	34009	Arruela Schorr ø 8	3
1	5933	Interruptor	1	11	34008	Parafuso M8x20 UNI 5931	3
2	20355	Painel	1	12	20340	Chapa transparente	1
3	20354	Centralina electrónica	1	13	20349	Manípulo	1
4	96028	Parafuso M4x10 UNI 7687	6	14	20345	Parafuso M10x90 UNI 5931	2
5	20365	Placa electrónica	1	15	81033	Arruela Schorr ø 8	2
6	18483	Vedação em borracha	2	16	20351	Chapa de suporte	1
7	18493	Chapa de fixação	2	17	20514	Casquiho distanciador	1
8	20352	Dissipador	1	18	95158	Porca M10 UNI 5588-65	1
9	8011	Arruelas antivibração	3	19	16850	Etiqueta de advertência	1

Ediz. 007 - 06/2015 www.larius.eu 43




MOTOR ELÉCTRICO

ATENÇÃO: para cada peça solicitada indicar sempre o código e a quantidade.




DESLIGAR DA ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA ANTES DE EFECTUAR O CONTROLO OU A SUBSTITUIÇÃO DAS ESCOVAS.

- Verificar periodicamente o desgaste do pinhão (pelo menos cada 1000 horas de trabalho).
- Verificar periodicamente a perfeita conexão de todos os órgãos eléctricos (pelo menos cada 200 horas de trabalho).
- O comprimento do contacto da escova deve ser superior a 9 mm para garantir um bom funcionamento do grupo giratório.






Código	Descrição	Q.de
20280	Escova 220V 50Hz	4
20281	Escova 110V 60Hz	4
20282	Tampa porta-escova	4



*Comprimento da escova nova



**Comprimento mínimo da escova Substituir



W ACESSÓRIOS

ATENÇÃO: para cada peça solicitada indicar sempre o código e a quantidade.







TUBO ALTA PRESSÃO 3/8" - M16x1,5 pressão max. 425 bar

Art. 18063: 7,5 mt Art. 18064: 10 mt Art. 18065: 15 mt



TUBO ANTI-ESTÁTICO 3/16" - M16x1,5 pressão max. 210 bar

Art. 6164: 5 mt Art. 55050: 7,5 mt Art. 35018: 10 mt




TUBO ANTI-VIBRAÇÕES 1/4" M16x1,5 pressão max. 250 bar

Art. 35013: 5 mt Art. 35014: 7,5 mt Art. 35017: 10 mt Art. 18026: 15 mt



Art. 18510: TUBO DE COMPENSAÇÃO Ø3/8" Compr. 15m







Art. 147: MANÓMETRO ALTA PRESSÃO M16x1,5 Art. 150: MANÓMETRO ALTA PRESSÃO GJ 1/4"



Art. 10156: UNIÃO ROTATIVA PARA PLA 1/4" Art. 10159: UNIÃO ROTATIVA PARA PLA M16x1,5



Art. 40109: KIT REPARAÇÃO





Art. 20170: KIT JUNTA DE VEDAÇÃO VÁLVULA DE BASE P.P. (versão com tubo de aspiração rígido)



Art. 20171: KIT JUNTA DE VEDAÇÃO VÁLVULA DE BASE P.ST. (versão com tubo de aspiração flexível)




Art. 20173: KIT JUNTAS DE VEDAÇÃO COMPLETAS



Art. 20174: KIT MANGA-PISTÃO








Pos.	Código	Descrição	Q.de	Pos.	Código	Descrição	Q.de
1	20326	Depósito	1	18	20336	Espaçador	1
2	20329	Tampa	1	19	20333	Rolo livre	1
3	20320	Pega para segurar	1	20	20334	Rolo motor	1
4	20321	Tampa macho	1	21	20332	Ombro esquerdo	1
5	20330	Junta de vedação	1	22	91062	Parafuso	1
6	20322	Tampa fêmea	1	23	20337	Casquilho de redução	1
7	20327	Carrinho	1	24	21683	Cavilha	1
8	8385	Parafuso	8	25	20335	Alavanca	1
9	34009	Arruela	8	26	20339	Casquilho de redução	1
10	20303	Roda	2	27	20338	Manivela	1
11	20305	Arruela bloqueio roda	2	28	20319	Grupo manivela	1
12	37403	Tampa	2	29	20324	Tampa cobertura	1
13	20328	Segura-saco	1	30	19295	União	1
14	20325	Grupo espremedor de saco	1	31	96099	Vedante	1
15	20331	Ombro direito	1	32	18244	Kit pressiona-embalagens	1
16	18664	Casquilho	2	33	18243	Depósito completo 100Lt	1
17	20323	Casquilho	2	34	3468	Anel OR	1





EXTENSÃO

Art. 153: cm 30 -Art. 153: cm 40 Art. 155: cm 60 - Art. 158: cm 80 - Art. 156: cm 100









Z VERSÕES



Código	Descrição
20705	Thor com tubo de aspiração rígido sem
	acessórios
20725	Thor com tubo de aspiração rígido com
	acessórios
20700	Thor com tubo de aspiração flexível e si-
	stema de aspiração-recirculação
20720	Thor com tubo de aspiração flexível e siste-
	ma de aspiração-recirculação +acessórios

Ediz. 007 - 06/2015 www.larius.eu 51



www.larius.eu





